

# Tabel til Partiopdeling

Baseret på reglerne om partiinddeling i Måleteknisk Vejledning, MV 02.36-01

Parti- størrelse	Stikprøve- størrelse	Max. målere med fejl
-25	5	0
26-29	5	0
30-37	6	0
38-45	7	0
46-53	8	0
54-61	9	0
62-69	10	0
70-77	11	1
78-85	12	1
86-94	13	1
95-102	14	1
103-111	15	1
112-119	16	1
120-128	17	2
129-137	18	2
138-145	19	2
146-155	20	2
156-166	21	2
167-177	22	2
178-187	23	2
188-198	24	2
199-209	25	2
210-214	26	2
215-220	26	3
221-231	27	3
232-242	28	3
243-252	29	3
253-263	30	3
264-274	31	3
275-286	32	3
287-298	33	3
299-310	34	3
311-322	35	3
323-334	36	3
335-347	37	4
348-359	38	4
360-371	39	4
372-383	40	4
384-396	41	4
397-408	42	4
409-420	43	4
421-432	44	4
433-444	45	4
445-457	46	5
458-469	47	5
470-481	48	5

Parti- størrelse	Stikprøve- størrelse	Max. målere med fejl
482-493	49	5
494-511	50	5
512-534	51	5
535-558	52	5
559-581	53	5
582-604	54	5
605-628	55	5
629-651	56	5
652-674	57	5
675-698	58	5
699-721	59	5
722-744	60	5
745-768	61	5
769-791	62	5
792-814	63	5
815-838	64	5
839-861	65	5
862-884	66	6
885-908	67	6
909-931	68	6
932-954	69	6
955-978	70	6
979-1001	71	6
1002-1024	72	6
1025-1048	73	6
1049-1071	74	6
1072-1094	75	6
1095-1118	76	6
1119-1141	77	6
1142-1164	78	6
1165-1188	79	6
1189-1199	80	6
1200-1222	80	7
1223-1266	81	7
1267-1311	82	7
1312-1355	83	7
1356-1399	84	7
1400-1444	85	7
1445-1488	86	7
1489-1533	87	7
1534-1577	88	7
1578-1622	89	7
1623-1666	90	7
1667-1711	91	7
1712-1755	92	7
1756-1799	93	7